

Для позиций, которые отображают пробег и время (выражено в месяцах), осмотр должен производиться в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше.

ОПЕРАЦИИ В ДВИГАТЕЛЬНОМ (МОТОРНОМ) ОТДЕЛЕНИИ

A1 Проверьте приводной ремень на наличие трещин, истирание, изнашивание и отрегулируйте его натяжение. Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

A4 Замените ремень газораспределения двигателя (кроме автомобилей с цепным приводом ГМР). Необходимо производить замену каждые 90.000 км.

A5 Проверяйте систему контроля выделения картерных газов. Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

A6 Замените свечи зажигания с иридиевым наконечником центрального электрода. Необходимо производить замену каждые 90.000 км.

A7 Проверьте клапанные зазоры (исключая автомобили с автоматическим регулятором зазора) двигателя 6G75 (сторона впуска). Осмотр следует производить каждые 45.000 км или каждые 3 года (если возникает шум в клапане, Вам следует проверять клапанные зазоры дополнительно в рамках обслуживания по графику)

A8 Проверьте шланг радиатора на наличие повреждений и правильность подсоединения. Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

A9 Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в резервуаре. Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

A10 Замените охлаждающую жидкость двигателя. Необходимо производить замену каждые 60.000 км или каждые 4 года

A11 Проверьте элемент воздушного фильтра на закупоривание и повреждение. При обычном использовании необходимо проводить осмотр каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 7,500 км или каждые 6 месяцев.

A12 Замените элемент воздушного фильтра. При нормальном использовании необходимо производить замену каждые 45.000 км или каждые 3 года. В тяжелых условиях эксплуатации чаще.

A13 Проверьте уровень жидкости в бачках системы торможения и сцепления. Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

A14 Замените жидкость в бачках системы торможения. Необходимо производить замену каждые 30.000 км или каждые 2 года

A15 Проверьте состояние аккумулятора. Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

A16 Замените бензофильтр автомобиля (для автомобилей, работающих на бензине). Необходимо производить замену каждые 150.000 км или каждые 10 лет

ОПЕРАЦИИ ПОД ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ

B1 Проверьте систему подвески на повреждение и ослабление креплений. Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

B2 Проверьте шаровые опоры рычагов подвески и защитных чехлов на наличие повреждений. Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

B3 Смажьте крестовину карданного вала с помощью тавотницы (пресс-маслёнки). Смазывание проводится каждые 30.000 км или каждые 2 года.

B4 Проверьте защитные чехлы валов привода колёс на наличие повреждений. При нормальном использовании необходимо производить осмотр каждые 30.000 км или каждые 2 года. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 7,500км.

B5 Проверьте рулевой привод на наличие повреждений и неплотных соединений (включая пломбы и чехлы). Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

B6 Проверьте уровень трансмиссионного масла в механической коробке передач (в случае утечки масла проверьте уровень масла). Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

B7 Проверьте уровень масла раздаточной коробки (в случае утечки масла проверьте уровень масла). Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

B8 Замените трансмиссионное масло в механической коробке передач. При нормальном использовании замену необходимо производить каждые 105.000 км. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 45 000 км.

B9 Замените трансмиссионное масло в раздаточной коробке. При нормальном использовании замену необходимо производить каждые 105.000 км. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 45 000 км.

B10 Проверьте уровень масла в переднем и заднем дифференциале (в случае утечки масла проверьте уровень масла). Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

B11 Замените трансмиссионное масло в переднем и заднем дифференциале. При нормальном использовании замену необходимо производить каждые 90.000 км. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 45 000 км.

B12 Проверьте соединения выхлопной трубы на утечку газа и проверьте установку выхлопной трубы. Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

ОПЕРАЦИИ В АВТОМОБИЛЕ

C1 Проверьте свободный ход педалей тормоза и сцепления. Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

C2 Проверьте люфт рычага стояночного тормоза и его ход. Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

C3 Замените воздухоочистительный фильтр. Замену следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

ОПЕРАЦИИ ВНЕ АВТОМОБИЛЯ (СНАРУЖИ)

D1 Проверьте установку колёс. Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

D2 Проверяйте свободный ход подшипников ступиц передних и задних колес каждые 60.000 км или каждые 4 года.

D3 Проверьте тормозные шланги и трубопроводы на наличие утечки. Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

D4 Проверьте износ тормозных колодок и дисков. При нормальном использовании проверку необходимо производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 7. 500 км или каждые 6 месяцев.

D5 Проверьте износ накладок тормозных колодок и барабанов. При нормальном использовании проверку необходимо производить каждые 30.000 км или каждые 2 года. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 15, 000 км или каждые 12 месяцев.

D6 Проверьте топливные шланги и трубопроводы на наличие утечки и износ. Осмотр следует производить каждые 30.000 км или каждые 2 года.

ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

E1 Проверьте уровень жидкости в автоматической коробке передач (модель V5A5A). Осмотр следует производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

E2 Проверьте автоматическую коробку передач на наличие утечки (в случае утечки проверьте уровень жидкости) (модель V5AWF). Проверку необходимо производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

E3 Замените жидкость в автоматической коробке передач (модель V5A5A). При нормальном использовании замену необходимо производить каждые 90.000 км. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 45 000 км. Замена у модели V5AWF в тяжелых условиях эксплуатации каждые 90 000 км.

E4 Замените моторное масло. При нормальном использовании замену необходимо производить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 7 500 км.

E5 Замените масляной фильтр. При нормальном использовании замену необходимо проводить каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 7 500 км.

E6 Проверьте работу двигателя на скорости малого газа. Проверяйте каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

E7 Проверьте содержание окиси углерода (CO) (в автомобилях, работающих на бензине). Проверяйте каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

ДРУГОЕ

F1 Проверьте кузов автомобиля на наличие повреждений Каждый год

F2 Проверьте общее состояние двигателя (изучение количества малого впрыска). Проверяйте каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

F3 Дорожное испытание проводите каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев.

ОПЕРАЦИИ В ДВИГАТЕЛЬНОМ (МОТОРНОМ) ОТДЕЛЕНИИ

A1 Проверьте приводной ремень на наличие трещин, истирание, изнашивание и отрегулируйте его натяжение. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

A2 Проверьте шланг масляного насоса на наличие повреждений. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

A3 Проверьте воздушный шланг и турбокомпрессор масляного насоса на наличие повреждений (автомобили с турбокомпрессором). Контролируйте каждые 40.000 км или каждые 2 года.

A7 Проверьте клапанные зазоры (исключая автомобили с автоматическим регулятором зазора). Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

A8 Проверьте шланг радиатора на наличие повреждений и правильность подсоединения. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

A9 Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в резервуаре. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

A10 Замените охлаждающую жидкость двигателя. Необходимо производить замену каждые 80.000 км или каждые 4 года.

A11 Проверьте элемент воздушного фильтра на закупоривание и повреждение. При обычном использовании необходимо проводить осмотр каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 10 000 км или каждые 6 месяцев.

A12 Замените элемент воздушного фильтра. При нормальном использовании необходимо производить замену каждые 40.000 км или каждые 2 года. В тяжелых условиях эксплуатации чаще.

A13 Проверьте уровень жидкости в бачках системы торможения и сцепления. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

A14 Замените жидкость в бачках системы торможения. Необходимо производить замену каждые 40.000 км или каждые 2 года

A15 Проверьте состояние аккумулятора. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

A16 Замените бензофильтр автомобиля. Замену производить каждые 40.000 км или каждые 2 года.

ОПЕРАЦИИ ПОД ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ

B1 Проверьте систему подвески на повреждение и ослабление креплений. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

B2 Проверьте шаровые опоры рычагов подвески и защитных чехлов на наличие повреждений. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

B3 Смажьте крестовину карданного вала с помощью тавотницы (пресс-маслёнки) каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев

B4 Проверьте защитные чехлы валов привода колёс на наличие повреждений. При нормальном использовании необходимо производить осмотр каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 10,000 км.

B5 Проверьте рулевой привод на наличие повреждений и неплотных соединений (включая пломбы и чехлы). Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

B6 Проверьте уровень трансмиссионного масла в механической коробке передач (в случае утечки масла проверьте уровень масла). Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

B7 Проверьте уровень масла раздаточной коробки (в случае утечки масла проверьте уровень масла). Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

B8 Замените трансмиссионное масло в механической коробке передач. При нормальном использовании необходимо производить замену каждые 100.000 км. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 40,000 км.

B9 Замените трансмиссионное масло в раздаточной коробке. При нормальном использовании необходимо производить замену каждые 100.000 км. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 40,000 км.

B10 Проверьте уровень масла в переднем и заднем дифференциале (в случае утечки масла проверьте уровень масла). Необходимо производить осмотр каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев

B11 Замените трансмиссионное масло в переднем и заднем дифференциале. При нормальном использовании необходимо производить замену каждые 80.000 км. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 40,000 км.

B12 Проверьте соединения выхлопной трубы на утечку газа и проверьте установку выхлопной трубы. Контролируйте каждые 40.000 км или каждые 2 года.

ОПЕРАЦИИ В АВТОМОБИЛЕ

- C1 Проверьте свободный ход педалей тормоза и сцепления. Необходимо производить осмотр каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев
- C2 Проверьте люфту рычага стояночного тормоза и его ход. Необходимо производить осмотр каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев
- C3 Замените воздухоочистительный фильтр. Необходимо производить замену каждые 15.000 км или каждые 12 месяцев

ОПЕРАЦИИ ВНЕ АВТОМОБИЛЯ (СНАРУЖИ)

- D1 Проверьте установку колёс. Необходимо производить осмотр каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев
- D2 Проверка свободного хода подшипников ступиц передних и задних колес. Контролируйте каждые 60.000 км или каждые 3 года.
- D3 Проверьте тормозные шланги и трубопроводы на наличие утечки. Необходимо производить осмотр каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев
- D4 Проверьте износ тормозных колодок и дисков. При нормальном использовании проверку необходимо производить каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 10,000 км или 6 месяцев.
- D5 Проверьте износ накладок тормозных колодок и барабанов. При нормальном использовании проверку необходимо производить каждые 40.000 км или каждые 2 года. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 20,000 км или 12 месяцев.
- D6 Проверьте топливные шланги и трубопроводы на наличие утечки и повреждений. Контролируйте каждые 40.000 км или каждые 2 года.

ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

- E2 Проверьте автоматическую коробку передач на наличие утечки (в случае утечки проверьте уровень жидкости). Необходимо производить осмотр каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев
- E3 Замените жидкость в автоматической коробке передач Замена при тяжелых условиях эксплуатации каждые 100 000км.
- E4 Замените моторное масло. При нормальном использовании замену необходимо производить каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 10,000 км
- E5 Замените масляной фильтр. При нормальном использовании замену необходимо производить каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев. В тяжелых условиях эксплуатации каждые 10,000 км
- E6 Проверьте работу двигателя на скорости малого газа. Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

ДРУГОЕ

- F1 Проверяйте кузов автомобиля на наличие повреждений каждый год
- F2 Проверяйте общее состояние двигателя (изучение количества малого впрыска). Контролируйте каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.
- F3 Дорожное испытание проводите каждые 20.000 км или каждые 12 месяцев.

ЗАМЕТКА: термин “Тяжелые условия эксплуатации” применяется только к автомобилям, эксплуатируемым в жёстких условиях.

К жёстким условиям относят следующие случаи:

Вождение в пыльных зонах.

Вождение по плохим, слякотным, холмистым дорогам.

Вождение в холодных климатических условиях.

Остановки с включённым двигателем на долгое время или поездки на короткое расстояние во время холодной погоды.

Частое, резкое использование тормозов.

Вождение авто с прицепом.

Использование автомобиля в качестве такси или предназначенного для аренды (напрокат).

При 50 % эксплуатации автомобиля в условиях повышенного городского трафика при температуре воздуха равной 32С и более.

При 50 % эксплуатации автомобиля на скорости 120 км/час и более при температуре воздуха равной 30С и более.