

Жалобы или причина проверки Руук

			До	Необходимые		Данные	Действит.
Задняя ось	Развал	слева	-0°26'				-0°23'
		справа	-0°04'				-0°05'
		кросс	-0°21'	0°00'			-0°18'
	Схождение	слева	0°04'				0°08'
		справа	-0°03'				-0°08'
		всего	0°01'				0°00'
Геометрическая ось движения			0°03'	0°00'		0°08'	
Перед. ось	Развал	слева	0°16'		0°40'	+/-0°30'	0°31'
		справа	0°47'				0°51'
		кросс	-0°32'	0°00'	+/-0°30'		-0°20'
	Кастер	слева	3°16'		2°40'	+/-1°00'	3°16'
		справа	3°23'				3°23'
		кросс	-0°08'	0°00'	+/-0°30'		-0°08'
	Поперечный Наклон	слева			14°50'		
		справа					
		кросс			0°00'		
	Угол разности колес	слева			-1°18'	+/-0°30'	
		справа					
		кросс					
Схождение	слева	0°16'		0°08'	+/-0°08'	0°07'	
	справа	0°17'				0°06'	
	всего	0°32'	0°16'	+/-0°16'		0°12'	
	Смещение		0°00'				
Максимальный ограничитель поворота колес	поворот влево	слева					
		справа					
	поворот вправо	слева					
		справа					

