

## Средняя скорость движения

Е00518400012


На дисплее отображается средняя скорость движения (А) с момента последнего сброса показаний. На графике (В) отображается средняя скорость движения за период 4 часа. Значение параметра обновляется каждые 5 минут.

Если параметр работает в режиме автоматического обнуления показаний, то при нажатии кнопки «MANUAL» этот параметр переходит в ручной режим обнуления. Если параметр работает в режиме ручного обнуления, то при нажатии кнопки «AUTO» этот параметр переходит в автоматический режим обнуления.


## ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении зажигания («ON») из положения «ACC» или «LOCK» режим ручного обнуления автоматически переключится в режим автоматического обнуления.
- Если среднюю скорость движения невозможно рассчитать, то на дисплее будет отображаться «---».
- Единицы измерения могут быть изменены (км/ч, или миль/ч). См. раздел «Пользовательские настройки» на стр. 3-48.

Автоматический режим обнуления



Ручной режим обнуления



TA3000776