

**ПОДРУБЛЕВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (Выключатель НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)**

**ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ (ВыВОДАСС)**

**ПЛАВАЯ ВСТАВКА №6**

**РАЗЪЕМ J/C(3) (C-70)**

**БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ**

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ**

**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗЪЕМ**

**ПОДСВЕТКА ЛИЧИНКИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ**

**ПРИКУРОВАТЕЛЬ**

**РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

- СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

**ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- \*1 - ЧАСЫ;
- ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
- ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ И ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА
- \*2 - ПРИКУРОВАТЕЛЬ;
- ПОДСВЕТКА БЕШЕВОГО ЯЩИКА;
- ЗАДНИЙ ОТОПИТЕЛЬ;
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА И ОБОГРЕВАТЕЛЬ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ;
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ И ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА;
- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- \*3 - ЧАСЫ;
- ПОДСВЕТКА ПРОЕМА ДВЕРИ (МОДЕЛИ БЕЗ ЛЮКА КРЫШИ)
- \*4 - СИСТЕМА ABS;
- СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ;
- СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ;
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП (INVECS-II);
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;
- СИСТЕМА SRS;
- ПЕРИФЕРИЙНАЯ СИСТЕМА;
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА И БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ;
- ПОДСВЕТКА ПРОЕМА ДВЕРИ;
- ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ

**КАБЕЛЬ СТАНДАРТА DIN**

**МАГНИТОЛА**

**ЭОСТАТ**

3

ПЛАВКАЯ  
ВСТАВКА №6

3W-R

№5  
10A

ПОДСВЕТКА  
ЛИЧИНКИ  
ЗАМКА  
ЗАЖИГАНИЯ

БЛОК  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ  
ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗЪЕМ

ДИНАМИК  
ЗАДНЕЙ  
ДВЕРИ  
(ЛЕВОЙ)

ДИНАМИК  
ЗАДНЕЙ  
ДВЕРИ  
(ПРАВОЙ)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
АПЛ (INVECS-II)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ВИДТЕЛЕМ.

УСИЛИТЕЛЬ АУДИОСИСТЕМЫ

ДИНАМИК  
ПЕРЕДНЕЙ  
ДВЕРИ  
(ЛЕВОЙ)

ВЫСОКО-  
ЧАСТОТНЫЙ  
ДИНАМИК  
(ЛЕВЫЙ)

ПЕРЕДНИЙ  
ДИНАМИК  
(ЛЕВЫЙ)


ДИНАМИК  
ПЕРЕДНЕЙ  
ДВЕРИ  
(ПРАВОЙ)

ВЫСОКО-  
ЧАСТОТНЫЙ  
ДИНАМИК  
(ПРАВЫЙ)


ПЕРЕДНИЙ  
ДИНАМИК  
(ПРАВЫЙ)

[illegible]


## ДИСПЛЕЙ КОМПАСА И ТЕРМОМЕТРА



## ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ПРОТИВООСЛЕПЛЯЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО



## РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



## ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

